

CNS4Kデジタルチューナー (C02AS5) でデジタル放送を見る・録る

1. **TV電源** と CNS4K デジタルチューナーの **電源ボタン** を押し、電源を入れます。
2. **入力切替ボタン** でテレビをデジタルチューナーの映像が映るビデオ入力にします。

入力切替:

3. **地デジ** 地上デジタル・**BS** BSデジタル・**4K** 4K放送・**CATV** CSデジタルを選択します。
4. **地デジ** 地上デジタル・**BS** BSデジタル・**4K** 4K放送を見るときは、**数字キー**を直接押して選局します。

5. **CATV** CSデジタル放送を見るときは、
方法1 **3桁入力** 3桁入力ボタンを押し、**数字キー**で視聴番組の3桁のチャンネル番号を直接入力して選局します。

例) 416chを
選局する場合 **3桁入力** **4 1 6**

- 方法2** **チャンネル** **↑** **↓** ボタンを押して順送りで選局してください。

6. 番組を録画予約するときは、**番組表** を押して番組表を表示します。

- カーソルキー**で予約したい番組を選んで、**赤** 赤ボタンを押すと予約は完了です。

7. 録画した番組を再生するときは**録画一覧**を押して録画一覧を表示し、**カーソルキー**で見たい番組を選び、**決定** を押します。



リモコンのテレビメーカー設定

CNS4Kデジタルチューナーのリモコンでテレビの基本的な操作(テレビ電源の入切、入力切替、音量調整、消音)ができます。

※テレビ買い換え時は、テレビメーカーの再設定が必要です。

設定手順

「テレビ電源」ボタンを押したまま、下表より接続するテレビメーカーに対応する数字キーを順番に押す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パナソニック	01~05	富士通ゼネラル	96
Sony	11~12	アイワ	97
シャープ	21~23	Samsung	98
東芝	31	フナイ 4K	99
三菱	41~44		
日立	51~54		
L G	61		
ビクター	71		
パイオニア	81		
三洋	91~94		
フナイ	95		

CNS4Kデジタルチューナー利用時のご注意

■テレビを替えた場合

- ・上記の「リモコンのテレビメーカー設定」を参考に再設定をしてください。上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。

■チューナーを視聴しない場合

- ・リモコンの電源ボタンで電源を「OFF」にしてください。長期間(約1か月)「ON」状態が続くと視聴できなくなったり、動作異常が発生することがあります。

■チューナーの操作が出来ない場合

まずは「本体電源ボタン長押しによるシャットダウン、(LED全消灯後)電源ボタン押しによる電源投入」をお試しください。

※リセットボタンは電源ボタン操作もできない場合の対応方法としてください。内部処理中であつた場合等リセットを行うとOSを壊してしまう可能性がありますのでご注意ください。

■「CAS有効期限切れ」メッセージが表示された場合

- ・ケーブルネット鈴鹿(0120-173734)へ連絡をお願いします。

CS放送を長期(約1ヶ月)視聴されてないとメッセージが表示されCS放送が視聴できなくなる可能性があります。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください



お問い合わせは **0120-173734** 月~土 9:00~17:00 (日・祝定休)