固定グローバルオプション 設定マニュアル PA-WG1200HS4

【第1版】





もくじ

1	おうちWi-Fiの設定画面を開く	
	▶ 設定画面を開く	P. 3
	▶ 詳細モードに切替える	P. 3
2	固定グローバルオプションの設定	
	▶ 基本設定を開く	P. 4
	▶ 固定グローバルオプション(IPアドレス)の設定	P. 4
	▶ 再起動を行い、設定を反映する	P. 5
	▶ 設定が反映されているか確認する	P. 5
	▶ モデムとおうちWi-Fiの雷源オフ・オンを行う	P. 6

1 おうちWi-Fiの設定画面を開く

固定グローバルオプションの設定は、おうちWi-Fiの設定画面から行います。 設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンを事前におうちWi-Fiに有線または無線 接続する必要があります。

1 設定画面を開く

S NEC クイック設定We	leb Aterm × +		~ - @ ×	
← → C ☆	▲ 保護されていない通信 192.168.10.1/login_main.html		@ @ ☆ ♠ () :	
	グイン		Alterm	
ත් At	使いの機器は erm WG1200HS4			
AI	ERM-		NEC	Aterm WG1200HS
	ログイン		製品型番 PA-W	/G1200H54
				12V 0
			Web PW	CHICK COLUMN
	ユーサー名」には「admin」と半角小: わた英数字8桁のパフロード(Web DW)	文字で人力し、「八人ワード」には、本商品ね をきカレオー「ログマン」をクリックレオイ	本体のラベルに記載さ プライマリSSID(5	GHz) aterm-
		201000 [10940] 2000000	·/- C V 1。 暗号化キー(※) ※WI-FI接続するため	りのパスワード (初期値:0~9、a~fを使
			WPS PIN 579	52437
	ユーザー名	admin		TD190150003
				2.4 DS/OF 4
	パスワード	•••••		W52/W53は屋内使用
			NEC 7 59F 78-	
			保守ボタン	0570-550777 atta 04-7185-476
		ログイン	V	保守番号 2F6965
	※管理者バスワードを変更した場合は、変更したバス ※管理者パスワードは、本商品本体のラベルに記載さ	スワードを入力してください。 ☆れた初期パスワード(Web PW)から変更することをおすす	めします。	
	※ネットワーク名(SSID)、暗号化キーは、本商品本(体のラベルに記載された初期値から変更することをおすする	かします。	

※画面はGoogle Chromeです。

- 1.パソコンやスマートフォンをおうちWi-Fiに有線または無線接続します。
- 2.ブラウザを開きます。代表的なブラウザは下記の通りです。
 - •Edge
 - •Google Chrome
 - Safari
- 3.赤枠のURLバーに「192.168.10.1」と入力し、【Enter】を押します。
- 4. 左図の設定画面が開きます。
- 5.ユーザー名に「admin」と入力します。

6.パスワードには本体側面のラベルに記載されている「Web PW」を入力します。

7.【ログイン】をクリックします。

2 固定グローバルオプションの設定

1 接続先設定を開く



1.【接続先設定】をクリックします。

2 **固定グローバルオプション(IPアドレス)の**設定

DHCPクライアント機能		
DHCPクライアント機能	OFF	
IPアドレス/ネットマスク		
IPアドレス/ネットマスク(ピット指定)		
ゲートウェイ		
サーバから割り当てられたアドレス	OFF	
固定アドレス	3	
ネームサーバ		
サーバから割り当てられたアドレス	OFF	
プライマリDNS	(4)	
セカンダリDNS	5	
	詳細な項目を表示	

- 1.「DHCPクライアント機能」を【OFF】に します。
- 2.赤枠の下記項目を下表の通り入力。

項目名	入力値
①IPアドレス	登録確認書のIPアドレス
②ネットマスク	登録確認書のサブネットマスク
	$255.255.255.0 \rightarrow 24$ $255.255.252.0 \rightarrow 22$
③ゲートウェイ	登録確認書のゲートウェイ
④プライマリDNS	登録確認書に記載された 1つ目のDNSサーバー
⑤セカンダリDNS	登録確認書に記載された 2つ目のDNSサーバー

3.【設定】をクリックします。

3 再起動を行い、設定を反映する



4 設定が反映されているか確認する

DHCPクライアント機能		
DHCPクライアント機能	OFF	
IPアドレス/ネットマスク		▲ 開じ
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)	1 / 2	
ゲートウェイ		「日本語に
サーバから割り当てられたアドレス	OFF	
固定アドレス	3	
ネームサーバ		
サーバから割り当てられたアドレス	OFF	
プライマリDNS	4	
セカンダリDNS	5	
	詳細な項目を表示	
	読定	

1.再度「P.4 固定グローバルオプション (IPアドレス)の設定」を開き、設定値 が反映されているか確認します。

5 モデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行う

下記手順でモデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行います。

1.モデムとおうちWi-Fiの電源を抜き、1分程待ちます。

2.モデムだけ電源を入れ、3分程待ちます。

3.おうちWi-Fiの電源を入れ、3分程待ちます。

ご利用のパソコンやスマートフォンでインターネット接続可能かご確認ください。

Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または 登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。